


ТАБЛИЦА РАСХОДОВ И ТОЛЩИН FIRETEX FX4002

Приведённая толщина, мм	30 минут		45 минут		60 минут		90 минут		120 минут	
	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м ²	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м ²	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м ²	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м ²	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м ²
3,00	0,52	0,92	0,72	1,35	1,52	2,69	2,54	4,50		
3,40	0,49	0,87	0,70	1,31	1,30	2,43	2,36	4,18		
3,50	0,48	0,85	0,66	1,17	1,21	2,14	2,30	4,07		
4,00	0,45	0,80	0,61	1,08	0,99	1,75	2,11	3,95		
4,10	0,45	0,80	0,60	1,06	0,98	1,73	2,10	3,93	5,00	8,85
4,50	0,43	0,76	0,57	1,01	0,78	1,38	1,91	3,38	4,62	8,18
5,00	0,41	0,73	0,54	0,96	0,66	1,17	1,75	3,10	3,55	6,28
5,50	0,39	0,69	0,51	0,95	0,62	1,10	1,62	2,87	3,00	5,31
5,80	0,39	0,69	0,50	0,94	0,60	1,06	1,58	2,80	2,25	3,98
6,00	0,38	0,67	0,50	0,94	0,59	1,04	1,51	2,67	2,10	3,72
6,52	0,37	0,66	0,50	0,94	0,57	1,01	1,42	2,51	2,07	3,66
7,13	0,36	0,64	0,46	0,81	0,54	0,96	1,34	2,37	2,05	3,63
7,50	0,35	0,62	0,44	0,78	0,53	0,94	1,27	2,25	2,02	3,58
7,75	0,30	0,53	0,43	0,76	0,52	0,92	1,24	2,20	2,00	3,54
8,00	0,30	0,53	0,43	0,76	0,51	0,90	1,21	2,14	1,93	3,42
8,50	0,30	0,53	0,42	0,74	0,49	0,87	1,16	2,05	1,88	3,33
9,00	0,30	0,53	0,41	0,73	0,48	0,85	1,11	1,97	1,83	3,24
9,50	0,30	0,53	0,40	0,71	0,47	0,83	1,07	1,89	1,79	3,17
10,00	0,30	0,53	0,40	0,71	0,46	0,81	1,03	1,82	1,75	3,10
10,50	0,30	0,53	0,39	0,69	0,45	0,80	1,00	1,77	1,72	3,04
11,00	0,30	0,53	0,38	0,67	0,44	0,78	0,96	1,70	1,68	2,97
11,50	0,30	0,53	0,38	0,67	0,43	0,76	0,94	1,66	1,65	2,92
12,00	0,30	0,53	0,37	0,66	0,42	0,74	0,91	1,61	1,63	2,89
12,50	0,30	0,53	0,37	0,66	0,42	0,74	0,89	1,58	1,60	2,83
13,00	0,30	0,53	0,36	0,64	0,41	0,73	0,86	1,52	1,58	2,80
14,00	0,30	0,53	0,36	0,64	0,40	0,71	0,82	1,45	1,54	2,73